

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Фирма КАМСТРОЙ»
Колосов А.М.
10 января 2006 год.

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации мобильного (инвентарного) здания блок-контейнер.

1. Назначение здания.

Блок-контейнер предназначен для обеспечения рабочих и специалистов комфортными условиями пребывания на строительных или иных объектах.

2. Техническая характеристика.

Габаритные размеры блок-контейнера, мм

- длина 6000
- ширина 2450
- высота 2500
- масса 2500 кг
- каркас из деревянного бруса и гнутых прокатных профилей, утепление стен, пола и кровли – УРСА 50 мм, остекление – стандартное.

3. Монтаж и демонтаж.

Допускается использование блок-контейнеров в зданиях в одноэтажном и двухэтажном исполнении. Монтаж и демонтаж производится самоходными или другими грузоподъемными механизмами. Монтаж и демонтаж блок-контейнера при перевозке или иной транспортировке исключается.

4. Условия эксплуатации.

Допускается эксплуатация блок-контейнера в обычных климатических районах 1В, ПЧ, ША, с расчетной температурой воздуха +35 -45 , вес снегового покрова 150 кгс/м², ветровое давление 48 кгс/м². Не допускается крепление к конструкции инженерных систем.

5. Меры пожарной безопасности.

Не допускается установка в здании самодельных нагревательных и электронагревательных устройств и приборов. Не допускается применение открытого огня для освещения или иных целей. Запрещается устанавливать скрытую электропроводку. Запрещается установка решеток и сеток, мешающих свободному открыванию дверей и окон. Сушку одежды и обуви на сушилке воздушного типа.

6. Транспортировка.

Транспортировка производится автомобильным, железнодорожным или иным транспортом. При транспортировке использовать устройства, обеспечивающие безопасную перевозку, которыми оборудован блок-контейнер.

7. Хранение здания.

Здание, которое не планируется использовать в течение 10-30 суток, должны быть поставлены на кратковременное хранение, а более 30 суток – на долговременное хранение.

Инструкцию разработал: зам. директора по производству

Комаров И.В.
10.01.2006 г.